

¿CÓMO HACER LA REVISIÓN DE COCHES DE EMPRESA? LA GUÍA

PREPARACIÓN

Asegúrate de que el coche esté en una superficie nivelada y segura. Utiliza el freno de mano.



RUEDAS

Usa un medidor para comprobar que la presión de las ruedas esté dentro de las especificaciones recomendadas.

FRENOS

Verifica el grosor de las pastillas de freno para asegurarte de que no estén demasiado desgastadas.



LUCES

Asegúrate de que todos los faros, luces de cruce y luces de freno funcionen correctamente.

ESCAPE

Revisa el tubo de escape y los componentes del sistema para detectar posibles fugas o daños.



DIRECCIÓN

Verifica que el sistema de dirección responda de manera adecuada y sin ruidos.

FILTROS

Cerciórate de que el filtro de aire esté limpio y libre de obstrucciones. Verifica también el de combustible.

